

養液土耕栽培用かくはん機取り扱い説明

使用方法

- 1 肥料原液タンクに所定量の水と肥料を投入したのち、かくはん機の回転部分がタンクの底に届くまで十分にに入れて下さい。
- 2 混入機のモーター部のL型ジョイントに、かくはん機の連結金具を取り付けて下さい。
★プランジャーピンを引き上げて連結金具の奥まで差し込んだ後、金具を左右に軽く回し、プランジャーピンが所定のピン穴に(カチッと)入ったことを確認してください。
- 3 液肥混入機本体にある、かくはん機のスイッチを入れて下さい。
★スイッチを入れると、かくはん機のタイマーにより1時間、自動運転します。途中で停止したい時は、再度スイッチを押して下さい。
★初回運転時にL型ジョイント内部に充填しているグリースが回転部分から飛び散ることがありますが性能には問題ありません。
- 4 肥料溶解後は、L型ジョイントから、かくはん機を外してタンクより取り出し、十分に水洗後、回転部を上にして保管してください。

保守点検

◎永くご使用頂く為には、次のことをお守り下さい

- 1 定期的に回転部、オイルシール部などに異常がないか点検して下さい。
- 2 L型ジョイント部にあるグリース給油口より適宜グリースを給油して下さい。特に回転部の音が大きくなった時は、速やかにグリース給油して下さい。
★給油はL型ジョイント部の六角ネジを外しグリースを注入して下さい。
★グリースの給油量が多い場合、L型ジョイントの回転部分からグリースが飛び散ることがあります。
- 3 ホースアッセンブリにあるオイルシール(分解図参照)は使用に伴って劣化してきます。保守点検により異常が認められる時は直ちに販売店にご相談して下さい。

養液土耕栽培用かくはん機分解図

パーツNo.	商品名
1	ジョイントASSY
2	ホースASSY
3	インナーワイヤー
4	ジャバラ
5	スクリューASSY
6	ガードASSY

